

Tabla de contenidos:

1.0 Introducción	1
2.0 Requisitos del sistema	1
3.0 Contenidos de la caja	1
4.0 Configuración del Hardware	1
5.0 Instalación del driver (SÓLO necesario para Windows 98 SE)	2
6.0 Formateo del disco duro	3
7.0 Aplicación para copia de seguridad (backup) de archivos	4
8.0 Preguntas más frecuentes:	4
9.0 Soporte Técnico e Información de Garantía	5

1.0 Introducción

Enhorabuena por comprar el nuevo Woxter i-Cube 25. Esta unidad le permitirá rápida y fácilmente añadir más espacio de almacenamiento de archivos en su ordenador. Por favor lea el manual detenidamente antes de usar este dispositivo.

2.0 Requisitos del sistema

Hardware:

Ordenador de sobremesa o portátil con puerto USB 1.0, USB 1.1, o USB 2.0.

Sistema operativo: Windows 98 SE, ME, 2000, XP, o Mac OS 8.6+

Nota: Para disfrutar de la alta velocidad del puerto USB 2.0 de hasta 480Mbps, su ordenador debería estar equipado con puertos USB 2.0 incorporados o un adaptador para tarjeta USB 2.0 host.

3.0 Contenidos de la caja

- USB 2.0 para SATA HDD
- Driver CD
- Manual del usuario
- Cable de alta velocidad USB 2.0
- Funda de simil-piel (para 2.5" HDD)

4.0 Configuración del Hardware

- Conecte el adaptador de corriente a la unidad y encienda el disco duro portátil Woxter i-Cube 25
- Conecte la unidad Woxter i-Cube 25 al ordenador con el cable USB.
- El ordenador detecta un nuevo hardware. Para Windows 2000/XP,

no es necesario instalar ningún controlador o driver. Por favor pase al apartado 6.0 para formatear la unidad.

Para Windows 98SE/ME, vaya al apartado 5.0 para instalar el controlador o driver.

Nota: Debería usar el adaptador de corriente para encender el nuevo Woxter i-Cube 25 antes de conectar la unidad al puerto USB; si no podría funcionar de manera incorrecta.

5.0 Instalación del driver (SÓLO necesario para Windows 98 SE)

Windows ME/2000/XP

- No es necesaria la instalación del driver.

Windows 98 SE

- Inserte el CD del driver
- Abra el CD driver y busque el archivo llamado 'Inicio1608-Linstaller.exe'.
- Abra este archivo e instálelo siguiendo las instrucciones.
- Entonces se instalará con éxito y el SATA HDD Woxter i-Cube 25 aparecerá en su ordenador.

IMPORTANTE: Cada vez que desconecte el disco duro Woxter i-Cube 25 de su ordenador, debe quitar el hardware con seguridad a través de la barra de tareas (situado en la esquina derecha de la pantalla del ordenador). Si desconecta directamente el cable USB, se podría producir una pérdida de datos o daños en el hardware.

6.0 Formateo del disco duro

(Si la unidad ya aparece en “Mi PC”, por favor vaya al apartado 6.2)

6.1 Si la unidad no tiene partición ni formateo, la primera vez no suele aparecer automáticamente en “Mi PC”. Por favor siga los siguientes pasos:

Windows98/SE/ME

- Entre en Windows 98 SE

Conecte el disco Woxter i-Cube 25 al ordenador y el ordenador encontrará la unidad.

- Entre en el modo MS-DOS.

Windows98 abre SATRT/PROGRAM/MS-DOS Mode

Windows ME abre SATRT/RUN, Operate

C:WINDOWS/COMMAND.COM, OK

- Entrada FDISK,ENTER

Particiones bajo requerimiento.

Windows 2000/XP

- Presione el botón derecho del ratón sobre el icono “Mi PC. Elija “Administrar”, ahora “Administrador de discos” de la lista.
- La pantalla mostrará las distintas particiones realizadas al disco duro.

Atención:

El formato FAT32 es soportado si la capacidad del disco duro es de 32 GB con Windows 98 SE/ME como sistema operativo. Para Windows2000/XP, elija por favor el formato NTFS, a no ser que la capacidad del disco sea

inferior a 32GB, lo que le permitirá elegir el formato FAT32.

6.2 Ir a “Mi PC”, localizar el disco duro, haga click con el botón derecho del ratón y seleccione “formatear” de la lista, siga las instrucciones para seguir el proceso de formateo.

Nota: al formatear el disco duro de esta forma, el resultado es una única partición del disco duro con una capacidad mucho mayor. Esta es la opción que recomendamos utilizar.

Nota: Para Windows 98 y ME, formatee su unidad con FAT32 (la única posibilidad). Para Windows 2000 y Windows XP, la opción predeterminada es NTFS. Sin embargo, También puede elegir FAT32 para formatear la unidad, sólo si la unidad tiene una capacidad igual o inferior a 32GB.

7.0 Aplicación para copia de seguridad (backup) de archivos

Por favor, consulte la opción de ayuda que aparecerá en la pantalla de la aplicación para la instalación o utilización de la aplicación para realizar una copia de seguridad (back up).

8.0 Preguntas más frecuentes:

P: No puedo encontrar la unidad en “Mi PC”. ¿Por qué?

R: Por favor asegúrese de que su unidad está colocada en “master”, vaya también al apartado 6.0 para iniciar la unidad.

P: Después de conectar el puerto USB, la unidad no arranca. ¿Por qué?

R: El cable USB no se conecta correctamente.

P: Después de instalar la unidad, ¿Por qué la unidad sigue apareciendo como “dispositivo desconocido”?

R: Esto quiere decir que el driver no se ha instalado correctamente, por favor instale el driver de nuevo.

P: ¿Puedo utilizar un USB hub externo?

R: Sí, el USB hub funciona igual que los puertos USB del ordenador.

P: Mi ordenador no tiene puertos USB 2.0, ¿Puedo utilizar un adaptador USB 2.0 host?

R: El adaptador USB 2.0 host funciona igual que los puertos USB incorporados.

9.0 Soporte Técnico e Información de Garantía

Si tiene algún problema con este producto, le recomendamos lea primero detalladamente este manual o bien acuda a nuestra página web www.woxter.com donde podrá acceder a “Preguntas frecuentes sobre el producto”, “Resolución de problemas”, “Actualizaciones y Drivers”, “Manuales”, etc...

Si aún así el problema persiste, y ante cualquier trámite que estime necesario, contacte con el distribuidor donde adquirió el producto, presentando siempre la factura original de compra del producto.

Términos de la garantía

1. Dos años de garantía para nuestros productos, siempre y cuando se realicen correctamente todos y cada uno de los pasos indicados en el procedimiento de tramitación al SAT WOXTER disponible en www.woxter.com
2. La garantía se considerará anulada en caso de rotura o manipulación de los precintos de garantía, si el material está dañado físicamente (maltrato, golpes, caídas), sin embalaje adecuado y/o daños de transporte, en caso de muestras evidentes de una manipulación incorrecta, uso indebido, suciedad... etc
3. Woxter, en ningún caso, se hace responsable de los discos o datos contenidos en nuestros diferentes soportes “ópticos” o “magnéticos”, siendo el usuario el único responsable de los mismos.
4. Esta garantía no cubre los daños ocasionados a otros equipos que hayan sido usados con la unidad.
5. Términos sujetos a cambios sin previo aviso.

SI NECESITA INFORMACIÓN MÁS DETALLADA SOBRE NUESTRAS CONDICIONES DE GARANTÍA ENTRE EN: www.woxter.com