

**El Firmware es el sistema operativo del dispositivo.  
Las actualizaciones de firmware pueden traer nuevas características, mejoras y parches.**

**Recuerde que esta actualización es válida únicamente para el modelo indicado  
En caso de mal uso, instalación en el Reproductor no correspondiente o instalación de Firmware de otro fabricante el aparato automáticamente carecerá de garantía y deberá hacerse cargo del coste de la reparación (esto implica el pago de portes y reparación).**

**Es probable que después de instalar el firmware deba formatear el equipo (recuerde salvaguardar por ello sus datos antes de la actualización)**

## **Versión del Firmware i-Cube\_2400\_firmware versión (848)**

### **Cómo realizar la instalación**

Descárguese la versión. i-Cube\_2400\_firmware (848)

Una vez hecho esto descomprimir el fichero en su PENDRIVE o lapicero USB.  
Estos archivos los deberá copiar en el directorio raíz y sin estar dentro de ninguna carpeta.

Hecho esto, conecte el PENDRIVE en el USB de su Woxter I-CUBE 2400,

Una vez conectado el lapicero USB proceda a tener pulsado el botón de encendido que se encuentra en el panel frontal, y sin soltar este último, a continuación conecte el interruptor de encendido que se encuentra en la parte posterior de su I-CUBE 2400, una vez le aparezca en el frontal del I-CUBE una línea horizontal de color morado, podrá dejar de presionar el botón de encendido del frontal del disco.

La actualización se reiniciará y volverá al menú de configuración del menú de su I-CUBE 2400

**NOTA. Este proceso deberá ser realizado con conexión a su TV a través de cable scart (euroconector)**