

**El Firmware es el sistema operativo del dispositivo.  
Las actualizaciones de firmware pueden traer nuevas características, mejoras y parches.**

**Recuerde que esta actualización es válida únicamente para el modelo indicado  
En caso de mal uso, instalación en el Reproductor no correspondiente o instalación de Firmware de otro fabricante el aparato automáticamente carecerá de garantía y deberá hacerse cargo del coste de la reparación (esto implica el pago de portes y reparación).**

**CONSULTE EN LA PÁGINA SIGUIENTE LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**

## **Instrucciones a seguir para la actualización de su Woxter Scriba**

### **Versión de Firmware: v22920**

1. Una vez descargado el fichero de actualización de nuestra página web, descomprima los 4 archivos incluidos (rootfs-upgrade, rootfs-upgrade.md5, ulmage-upgrade, ulmage-upgrade.md5).
2. Conecte su Woxter Scriba a su PC y copie los 4 archivos que descomprimió con anterioridad al e-book. Debe copiarlo en el directorio raíz de la tarjeta de memoria SD.
3. Desconecte el dispositivo del PC.
4. Seleccione "System Setting" ("Configuración") en el menú principal y a continuación seleccione "Software Update" ("Actualizar software").

**Importante. Cuando Windows le pregunte si desea sobrescribir los archivos debe marcar "Si"**

5. Siga las indicaciones que se muestran en pantalla y cuando la actualización haya terminado, apague el aparato y enciéndalo a continuación.
6. Seleccione "System Setting" ("Configuración") en el menú principal y "Product information" ("Información del producto"). Verifique que la versión que le aparece es la v.22920.

**Importante. Asegúrese de:**

**No cambiar el nombre de los cuatro archivos del fichero de actualización.**

**Copiar los cuatro archivos en el directorio raíz de la tarjeta SD.**