

**El Firmware es el sistema operativo del dispositivo.
Las actualizaciones de firmware pueden traer nuevas características, mejoras y parches.**

**Recuerde que esta actualización es válida únicamente para el modelo indicado
En caso de mal uso, instalación en el Reproductor no correspondiente o instalación de Firmware de otro fabricante el aparato automáticamente carecerá de garantía y deberá hacerse cargo del coste de la reparación (esto implica el pago de portes y reparación).**

CONSULTE EN LA PÁGINA SIGUIENTE LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Procedimiento para actualizar el Firmware WOXTER ONYX 50

1. Descomprima el archivo *.zip adjunto
2. Se generará un archivo extensión ISO (imagen de CD Onyx_50.iso).
- 3 Simplemente arrastre y suelte este archivo sobre el icono del Nero
- 4 indicando velocidad de grabación 4x - Cerrar Disco y modo Disc-at-once Utilice un CD-R no un CD-RW
5. Encender el DVD Onyx.
6. Abrir la tapa del DVD Onyx
7. Insertar el CD de actualización
8. Cerrar la bandeja
9. Aparece una pantalla que informa que indica "Fichier Mise A jour Detectée" Press PLAY to START" Pide que se pulse PLAY
10. Pulsar PLAY en el telemando (boton verde)
- 11.La pantalla indica 1) remove the disc now 2) Do not power OFF
12. Abrimos la tapa y sacamos el disco **ATENCIÓN AHORA EMPIEZA LA ACTUALIZACION == NO APAGAR O CAUSARA AVERIA**
13. Esperar **80** segundos aproximadamente (+1 minuto y 20 segundos)
14. La pantalla se vuelve en negro
15. **AHORA** Apagamos el reproductor

YA ESTA ACTUALIZADO A ESPAÑOL
CORRECTAMENTE=====
=====

Ahora tenemos que cambiar el idioma de la pantalla:

- 1) desde el telemando presionamos SETUP

- 2) PageGeneral tres veces flecha abajo
- 3) Languetv Flecha derecha seleccionamos Spanish
- 4) Volvemos a pulsar SETUP
- 5) TERMINADO