

**El Firmware es el sistema operativo del dispositivo.
Las actualizaciones de firmware pueden traer nuevas características, mejoras y parches.**

**Recuerde que esta actualización es válida únicamente para el modelo indicado
En caso de mal uso, instalación en el Reproductor no correspondiente o instalación de Firmware de otro fabricante el aparato automáticamente carecerá de garantía y deberá hacerse cargo del coste de la reparación (esto implica el pago de portes y reparación).**

Es probable que después de instalar el firmware deba formatear el equipo (recuerde salvaguardar por ello sus datos antes de la actualización)

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Copie el firmware descomprimido al dispositivo USB **en FAT32** recientemente formateado y con al menos 500 megas libres
2. Vaya a "Archivo" (file) en la interfaz de usuario (UI) principal y elija el dispositivo USB que contenga el firmware. Luego Pulse INTRO para encontrar el firmware. Se actualizará automáticamente.

Importante:

1. **Por favor no cambie el nombre del archivo que contiene el firmware.**
2. **Por favor no desconecte la unidad mientras está actualizándose el firmware.**
3. **Este proceso puede tardar y atascarse unos minutos en algún porcentaje concreto, NO LO APAGUE**