

**El Firmware es el sistema operativo del dispositivo.
Las actualizaciones de firmware pueden traer nuevas características, mejoras y parches.**

**Recuerde que esta actualización es válida únicamente para el modelo indicado
En caso de mal uso, instalación en el Reproductor no correspondiente o instalación de
Firmware de otro fabricante el aparato automáticamente carecerá de garantía y deberá
hacerse cargo del coste de la reparación (esto implica el pago de portes y reparación).**

**Es probable que después de instalar el firmware deba formatear el equipo
(Recuerde salvaguardar por ello sus datos antes de la actualización)**

Procedimiento de actualización “Modo Seguro”

- 1. Descargue el último firmware de la web y descomprímalo. Copie el archivo install.img en el directorio raíz de una unidad flash USB formateada en FAT32 y conéctelo a cualquier puerto USB de la unidad.**
- 2. Apague la unidad.**
- 3. Presione y mantenga presionado el botón de encendido a la del panel frontal de la unidad.**
- 4. Suelte el botón de encendido cuando la actualización del firmware comience, el led frontal parpadeara, y en la pantalla vera la secuencia de actualización. Su I-Cube se reiniciará automáticamente cuando la actualización se haya completado.**

¡No interrumpa el proceso de actualización en ningún momento ya que podría dañar el disco!

La conexión HDMI puede que se reinicie después de actualizar el firmware. A causa de ello, puede quedar fuera de sincronización con la pantalla. Pulse el botón “TV SYS” en el mando a distancia, tantas veces como sea necesario, hasta que obtenga un modo de visualización compatible.

Una vez que vea la pantalla, se recomienda ajustar en el menú de configuración de video el modo a “Auto HDMI”, a menos usted prefiera otro modo.

En caso de que la en pantalla se indique que la actualización a finalizado y su I-Cube no se reinicie automáticamente, por favor desconéctelo de la corriente y encienda su I-Cube normalmente.