


Software para la conexión LAN ETHERNET de la Gama Woxter REC
actualizado para Windows Vista

Fecha: Febrero de 2009

Para ejecutar la instalación siga los siguientes pasos.

1. Descargue el archivo
2. Ejecute el archivo **TranscodeServer.msi** e instale la aplicación en el directorio de instalación por defecto.



3. Una vez finalizado el proceso de instalación, ejecute el programa.
4. En la pestaña Net Share Dialog, se añadirán carpetas a compartir añadiéndolas con la opción que aparece en la parte inferior (ADD)

