

**El Firmware es el sistema operativo del dispositivo.  
Las actualizaciones de firmware pueden traer nuevas características, mejoras y parches.**

**Recuerde que esta actualización es válida únicamente para el modelo indicado  
En caso de mal uso, instalación en el Reproductor no correspondiente o instalación de Firmware de otro fabricante el aparato automáticamente carecerá de garantía y deberá hacerse cargo del coste de la reparación (esto implica el pago de portes y reparación).**

**Es probable que después de instalar el firmware deba formatear el equipo (recuerde salvaguardar por ello sus datos antes de la actualización)**

### **INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**

- 1.- Descargue el último firmware de la web y descomprímalo en un PENDRIVE formateado en FAT32.**
- 2.- Conecte el PENDRIVE al puerto USB del disco multimedia y en el menú de configuración pulse actualizar sistema.**
- 3.- El disco se actualizará automáticamente y al finalizar se reiniciará por si solo quedando de esta forma actualizado.**

**No interrumpa el proceso de actualización en ningún momento ya que podría dañar el disco**